

FILTRY JUPITER™



Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento návod k použití čtete společně s návodem k použití pro turbojednotky 3M Jupiter™ a obrázkovým schématem 3M Jupiter™.

Pokud se tyto filtry používají s turbojednotkou Jupiter™ jako součást schváleného systému, odpovídají evropské normě EN12941 (klasifikace podle popisu v příslušném návodu k použití pro uživatele kukly nebo přilby).

Filtry jsou označeny podle normy EN12941 TH2.

Návod na výběr filtru 3M obsahuje všechny informace o vhodných filtrech na ochranu proti mnoha chemickým látkám - kontaktujte místní zastoupení společnosti 3M, viz zadní strana této brožury, kde najdete adresu a telefonní čísla.

Pokud ucítíte zápach nebo chuť znečišťujících látek nebo dojde k podráždění dýchacích orgánů, okamžitě opusťte znečištěný prostor a vyměňte filtry za filtry nové a shodné (např. dva filtry A2P).

Filtry se nesmí připojovat přímo ke kukle nebo přilbě.

Je-li třeba některé díly vyhodit, likvidace musí probíhat ve shodě s místními zdravotními, bezpečnostními a ekologickými předpisy.

OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek k ochraně dýchacích orgánů před neznámými látkami znečišťujícími ovzduší nebo při jejich neznáme koncentraci, pokud tyto látky bezprostředně ohrožují život nebo zdraví nebo v atmosférách obsahujících méně než 19,5% kyslíku - definice 3M.

Filtry nepoužívejte na ochranu před znečišťujícími látkami, které mají slabé výstražné vlastnosti (zápach nebo příchut').

SKLADOVÁNÍ

Neskladujte v místech s teplotou nižší než -10°C nebo vyšší než 50°C nebo s relativní vlhkostí převyšující 90%.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda neskončila životnost filtru, vyznačená na spodní straně filtru. Pokud ano, filtry vyměňte a staré slikvidujte.



Odstraňte zásepky a těsnění filtru. Filtr nasazujte podle návodu k použití pro filtry Jupiter™.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Použijte čistou látku navlhčenou slabým roztokem vody a tekutého mýdla.

K čištění jakékoliv části zařízení nepoužívejte benzín, odmašťovačla obsahující chlór (například trichlorethylen), organická rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky.

K dezinfekci použijte utěrky 3M 105 – Face Seal Cleaner.

Tabulka 1

Typ filtru	Barevný kód	Popis
P	Bílá	Proti částicím
A2P	Hnědá / bílá	Proti organickým plynům (bod varu > 65°C) a částicím
ABEP	Hnědá / šedá / žlutá / bílá	Proti organickým plynům (bod varu > 65°C), anorganickým plynům, kyselým plynům a částicím
KP	Zelená / bílá	Proti čpavku a částicím
A2BEKP	Hnědá / šedá / žlutá / zelená / bílá	Proti organickým plynům a výparům (bod varu > 65°C), anorganickým plynům, kyselým plynům, čpavku a částicím