



Technický list

3M™ celoobličejové masky řady 6000

Základní charakteristiky

Celoobličejové masky 3M™ řady 6000 se osvědčily pro jejich snadné použití a pohodlí uživatele. Díky novému výdechovému ventilkou jsou nyní trvanlivější, snáze se čistí. Dodávají se ve třech velikostech. Nekladou takový odpor při dýchání, což jen dále zvyšuje vaše pohodlí. Všechny jsou vybaveny bajonetovým závitem 3M, který umožňuje jejich připojení k celé řadě lehkých filtrů, chránících uživatele před plyny, výparům a částicemi – záleží na vašich konkrétních potřebách.

Základní charakteristiky jsou mj. tyto:

- Opakovaně použitelná, nízkoúdržbová maska.
- Lehké a dobře vyvážené provedení s měkkou silikonovou nosní dosedací linií je zárukou pohodlí i při dlouhotrvající práci.
- Flexibilní systém (filtry proti plynlům a výparům / částicím plus v systému s přetlakovou jednotkou).
- Dva filtry snižují nádechový odpor, maska díky němu lépe těsní a poskytuje lepší zorné pole.
- Cenově výhodné vyměnitelné filtry.
- Bezpečný a spolehlivý bajonetový závit filtrů.
- Široké zorné pole s polykarbonátovým zorníkem, odolným vůči poškrabání a anorganickým chemikáliím.
- Snadné a spolehlivé nasazování.
- 3 velikosti (malá - 6700, střední – 6800, velká - 6900)
- K dispozici souprava pro dioptrické brýle.
- Hmotnost masky: 400 gramů.

Oblasti využití

Masky řady 6000 se používají spolu s filtry v několika různých provedeních:

Filtry proti plynlům a výparům: Tyto filtry obecně chrání před jedním nebo více druhy znečišťujících látek.

- Filtry řady 6000 se nasazují přímo na masku.

Filtry pouze proti částicím: Tyto filtry skýtají ochranu před pevnými částicemi či aerosolem z netěkavých kapalin.

- Filtry proti částicím řady 2000 se nasazují přímo na masku.
- Filtry proti částicím řady 5000 se mohou používat samostatně jen spolu s plošinou 603 a držáky 501.
- Zapouzdřené filtry P3 nesou označení 6035 a 6038. Nasazují se přímo na masku.

Kombinované filtry (proti plynlům/výparům i částicím):

- Filtry proti částicím řady 5000 se mohou používat spolu s filtry účinnými proti plynlům a výparům řady 6000 (mimo 6035, 6038, 6096, 6098 a 6099) za použití držáku 501.
- Filtry 6096, 6098 a 6099 obsahují v náplních proti plynlům a výparům i filtrační médium účinné také proti částicím.
- Výrobek 6038 je zapouzdřený filtr proti částicím s vrstvou aktivního uhlí proti parám a plynlům o nízkých koncentracích.

Režim s přetlakovou jednotkou: Spolu s přetlakovou jednotkou S-200 lze používat všechny filtry kromě: P1 (5911) a P2 (5925, 2125 a 2128) a 6098 a 6099.



Filtry proti plynům a výparům:

FILTR	VZHLED	STANDARD	TŘÍDA	CHRÁNÍ PROTI	ODVĚTVÍ
6051 (06911) 6055 (06915)		EN14387: 2004 +A1:2008		Organické výparы (bod varu > 65 °C)	- Všude, kde se využívají klasické nášťrové hmoty (nimo izokyanátových dle konkrétních podmínek použití) - Výroba vozidel - Výroba a renovalce letadel - Stavba lodí - Výroba a využívání barviv a inkoustů - Výroba a využívání lepidel - Výroba barev a laků - Výroba a využívání pryskyřic
6054		EN14387: 2004 +A1:2008	K1	Amoniak a jeho deriváty	- Výroba a údržba chladírenské techniky - Postřík agrochemikáliemi a manipulace s nimi
6057		EN14387: 2004 +A1:2008	ABE1	Kombinované organické výparы (bod varu >65 °C), anorganické a kyselé plyny	Jako u 6051, ale včetně: - Elektrolytických procesů - Čištění kyselinami - Moření kovů - Leptání kovů
6059		EN14387: 2004 +A1:2008	ABEK1	Kombinované organické výparы (bod varu >65 °C), anorganické a kyselé plyny a amoniak	Jako u 6057 a 6054
6075		EN14387: 2004 +A1:2008	A1 + Formaldehyde	Organické výparы (bod varu >65 °C) a formaldehyd	Jako u 6051, ale též nemocnice a laboratoře
6096		EN14387: 2004 +A1:2008	A1HgP3 R	Organické výparы (bod varu >65 °C), rtutové výparы, chlor a částice	- Práce s chlorem a rtuti - Práce s částicemi
6098		EN14387: 2004 +A1:2008	AXP3 NR	Organické výparы (bod varu <65 °C) a částice	- Chemický průmysl - Práce s částicemi
6099		EN14387: 2004 +A1:2008	ABEK2P3 R	Organické výparы, (bod varu >65 °C), anorganické plyny, kyselé plyny, amoniak a částice.	Jako u 6059, ale též: - Práce s částicemi

Filtry proti částicím:

FILTR	VZHLED	STANDARD	TŘÍDA	CHRÁNÍ PROTI	ODVĚTVÍ
5911 5925(06925) 5935		EN143:2000 / A1:2006	P1 P2 P3	Částice (jemný prach a mlha)	- Farmaceutické / práškové chemikálie - Stavebnictví / kamenolomy - Keramika / refrakční materiály - Slévárny - Zemědělství - Zpracování dřeva - Potravinářství
2125 2135		EN143:2000 / A1:2006	P2 R P3 R	Částice (jemný prach a mlha)	- Farmaceutické/práškové chemikálie - Stavebnictví / kamenolomy - Keramika / refrakční materiály - Slévárny - Zemědělství - Zpracování dřeva - Potravinářství
2128 2138		EN143:2000 / A1:2006	P2 R P3 R	Částice, ozón, škodlivé koncentrace organických výparů a kyselých plynů	Svařování - Papírenství - Pivovarnictví - Zpracování chemikálií - Typický smog - Inkousty a barviva
6035		EN143:2000 / A1:2006	P3 R	Částice (jemný prach a mlha)	- Farmaceutické/práškové chemikálie - Stavebnictví / kamenolomy - Keramika / refrakční materiály - Slévárny - Zemědělství - Zpracování dřeva - Potravinářství
6038		EN143:2000 / A1:2006	P3 R	Částice, fluorovodík při 30 ppm, škodlivé koncentrace organických výparů a kyselých plynů	Jako u 6035, ale též: - Zpracování hliníku - Báňský průmysl

Schválení

Masky 3M řady 6000 a filtry řad 6000/5000/2000 splňují základní bezpečnostní požadavky dle článků 10 a 11 B směrnice Evropského společenství 89/686/EEC, a jako takové nesou označení CE. Zkoušky těchto výrobků provádí již ve fázi jejich konstrukčního řešení organizace BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, England (notifikovaný orgán č. 0086).

Normy

Tyto výrobky byly odzkoušeny dle příslušných evropských norem:

- Celoobličejové masky řady 6000 dle EN136:1998 třída 1.
- Příslušné požadavky na parametry normy EN166:2001 (ochrana zraku – ochrana před částicemi o střední energii s vysokou rychlostí).
- Filtry proti prachu a výparům řady 6000 dle EN14387: 2004 + A1:2008
- Výrobky řady 2000 a 5000 a filtry proti částicím řad 6035, 6038 dle EN143:2000 / A1:2006.

Správné použití

Pokud je celoobličejová maska řady 6000 opatřena níže uvedenými filtry proti plynům a výparům:

- Filtry proti plynům a výparům řady 6000 lze použít při koncentracích plynů a výparů (typy dle specifikace 3M) až do 200násobku přípustného expozičního limitu (PEL), tedy 1.000 ppm (5.000 ppm v případě 6055 a 6099), podle toho, která z obou hodnot je nižší.
- Filtr 6075 chrání pouze před organickými výpary (viz výše) a před formaldehydem o koncentraci 10 ppm.
- Filtry 6098 jsou popsány v návodu k použití, případně si další informace vyžádejte od 3M.
- Filtry proti plynům a výparům řady 6000 se nedoporučuje používat na ochranu uživatele před plyny či výpary, které mají slabé výstražné vlastnosti (např. pach nebo příchut).

Pokud je celoobličejová maska řady 6000 opatřena filtry proti částicím:

- Filtry 5911 mohou být používány při koncentracích částic do čtyřnásobku PEL.
- Filtry 5925, 2125 a 2128 mohou být používány při koncentracích částic do 16násobku PEL.
- Filtry 5935, 2135, 2138, resp. 6035, 6038 mohou být používány při koncentracích částic do 200násobku PEL.
- Filtry 2128 a 2138 se smějí používat na ochranu před ozónem do desetinásobku PEL a pomáhá i při koncentracích kyselých plynů a organických výparů pod hranicí PEL.
- Filtr 6038 zajišťuje ochranu před fluorovodíkem o koncentraci 30 ppm a pomáhá i při koncentracích ozónu, kyselých plynů a organických výparů pod hranicí PEL.

Čištění a skladování

Čištění se doporučuje provést po každém použití.

1. Proveďte demontáž, tj. vyjměte filtry, nosní dosedací linii, středový ventilek a těsnění, obličejovou dosedací linii, zorník a náhlavní pásky.
 2. Proveďte vyčištění a dezinfekci masky (bez filtrů) za použitím čističe dosedací linie 3M™ 105 Face Seal Cleaner nebo ponořením do čisticího roztoku teplé vody a mýdla pro domácnost. Dočista vydrhněte měkkým kartáčkem. Vyčištění jednotlivých dílů lze také provést v běžné myčce na nádobí.
 3. Vydezinfikujte masku ponořením do roztoku čapavku nebo chlornanu sodného, případně jiného dezinfekčního činidla v poměru 1:4.
 4. Opláchněte v čisté teplé vodě a osušte na vzduchu (v nekontaminované atmosféře).
- ⚠ Teplota vody by neměla přesáhnout 50 °C. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující lanolin či jiný olej. Nevyvařujte v autoklavu.
- ⚠ Zorníky jsou polykarbonátové, opatřené vrstvou odolnou vůči oděru, ale i tak je mohou obrusné čisticí prostředky a některá rozpouštědla poškodit. Nepoužívejte aceton, metyletylketon, toluen, methylenchlorid ani jiná silná organická rozpouštědla.

Omezení použití

1. Tyto masky nezajišťují přívod kyslíku. Nepoužívejte je v prostorách s nedostatkem kyslíku.*
2. Nepoužívejte na ochranu dýchacích orgánů před atmosférickými kontaminanty se slabými výstražnými vlastnostmi, před kontaminanty neznámého původu, látkami, jež bezprostředně ohrožují život či zdraví, resp. kontaminanty, jež reagují s chemikáliemi ve filtroch za vzniku velkého množství tepla. (Na ochranu před kontaminujícími látkami se slabými varovnými vlastnostmi lze použít masku v systému s přívodem vduchu 3M S-200, na kterou se vztahuje jiná omezení).
3. Vyvarujte se nesprávného použití tohoto výrobku, neměňte jeho konstrukci, neupravujte a neopravujte jej.
4. Nepoužívejte masku v případě určitých fyzických anomalií (plnovous či např. kotlety), které brání přímému kontaktu obličeje s maskou.
5. Nepoužívejte při neznámé koncentraci kontaminujících látek.
6. Nepoužívejte pro nouzové nebo únikové účely.
7. V následujících případech okamžitě opusťte pracoviště a zkонтrolujte celistvost masky. V případě potřeby ji vyměňte za novou:
 - Došlo ke zjevnému poškození.
 - Dýchání se stává obtížným, maska klade zvýšený respirační odpor.
 - Pocit ospalosti nebo jiný stísněný pocit.
 - Chuťový či čichový vjem svědčící o přítomnosti kontaminace, případně podráždění.
8. Pokud se maska nepoužívá, uchovávejte ji v těsně uzavřeném obalu, mimo kontaminovaný prostor.
9. Používejte striktně v souladu s pokyny pro uživatele masky a filtrů na příbalovém letáku.

* Dle definice 3M min. 19,5 % (objemových) kyslíku

Pokyny pro nasazování

Než se rozhodnete používat pro práci v kontaminovaném prostoru nějakou masku, doporučujeme provést ještě před vstupem do tohoto prostoru kvalitativní i kvantitativní kontrolu těsnosti.

Při každém nasazování masky postupujte dle následujících pokynů.

1. Zcela povolte všechny čtyři náhlavní pásky, potom umístěte pásek na zadní část hlavy a masku nasaďte na tvář.
2. Zatáhněte konce všech čtyř pásek a upravte těsnost, začněte pásky na krku, pokračujte pásky na čele.

⚠ Náhlavní pásky nepřepínajte.



Materiály

DÍL	MATERIÁL
Obličeiová maska	Termoplastický elastomer
Náhlavní pásky	Polyetylén
Vdechovací ventilek	Polyizoprén
Výdechový ventilek	Silikonový kaučuk
Těsnění	Silikonový kaučuk
6000 Tělo filtru	Polystyrén
6000 Vložka filtru	Aktivní uhlí
Materiál filtru řady 5000 / 2000	Polypropylén
Zorník	Polykarbonát

Kontrola nasazení

Po každém nasazení masky provedte přetlakovou/podtlakovou kontrolu těsnosti.

Přetlaková zkouška těsnosti (všechny filtry až na 3M™ 6035, 6038 / 2000).

1. Zakryjte dlaní ústí výdechového ventilu a zlehka vydechněte.
2. Nastane-li mírné vydutí dýchací masky a neuniká-li mezi ní a obličejem žádný vzduch, znamená to, že je maska nasazena správně.
3. Zjistíte-li únik vzduchu, upravte polohu masky na tvář a případně znovu nastavte napětí upínacích pásků, aby se vyloučily netěsnosti.
4. Zopakujte výše uvedenou kontrolu těsnosti.
5. Nepodaří-li se vám dosáhnout správné těsnosti, nevstupujte do kontaminovaného prostoru. Obraťte se na svého nadřízeného.

Podtlaková zkouška těsnosti (s filtry 3M™ 6035, 6038 / 2000)

1. Zmáčkněte dolů kryt filtru (6035, 6038), nebo vmáčkněte palce do středu filtrů (u řady 2000). Zlehka se nadechněte a na 5 nebo 10 sekund zadržte dech.
2. Pokud maska poněkud splaskne, znamená to, že je nasazena správně.
3. Zjistíte-li únik vzduchu, upravte polohu masky na tvář a případně znovu nastavte napětí upínacích pásků, aby se vyloučily netěsnosti.
4. Zopakujte výše uvedenou kontrolu těsnosti
5. Nepodaří-li se vám dosáhnout správné těsnosti, nevstupujte do kontaminovaného prostoru. Obraťte se na svého nadřízeného.

Náhradní díly

DÍL Č.	MATERIÁL
6895	Těsnění vdechovacího dílu
6893	Vdechovací ventilek
7583	Klapka výdechového ventilku
6864	Výdechový ventilek - komplet
6896	Těsnění výdechového ventilku
6897	Náhradní upínací systém
6898	Zorník
6885	Ochranný kryt zorníku (25 ks)
6878	Souprava pro dioptické brýle
7883	Pohotovostní pás
501	Držák pro filtry řady 5000
603	Plošina filtru proti částicím
105	Čisticí dosedací linie
S-200	Systém S-200 s přívodem vzduchu

⚠ Podmínkou účinnosti prostředku na ochranu dýchacích orgánů je jeho správný výběr, nasazení a nošení po celou dobu pobytu v kontaminovaném prostoru.

3M nabízí poradenství při výběru produktů a školení správného nasazování a používání.

Více informací o výrobcích 3M a příslušné služby si vyžádejte telefonicky u 3M divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.



3M Česko, spol. s r.o.
Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: 261 380 111
Fax: 261 380 110
e-mail: oop.cz@mmm.com
www.3M.com/cz/op
www.3M.cz/katalogy-oopp
Prosím recyklujte.
© 3M Všechna práva vyhrazena.